

Sicherheitshinweise:

Ölbehälter und Spindelkühleinheiten sind vor dem anhängen der Maschine zu entleeren.

Alle in rot dargestellten Transportsicherungen müssen vor dem Anhängen sicher befestigt werden. Die Sicherungen werden während der Installation der Maschine wieder entfernt.

4-Punkt-Anhängung an Schlingen aus Stahlseil (sichere Arbeitsbelastung je 8.000 kg). Beschädigte Stahlseile dürfen nicht verwendet werden!

Anhängen des Werkzeugmagazins:

FA800S-Serie
 Werkzeugmagazine mit 40,60 oder 120 Werkzeugplätzen und Werkzeugaufnahme #50 müssen separat angehängt werden.

Maschinenhöchstgewichte

FA800S Serie --- 25.000 kg

